# LUCE LK-39

# 取扱説明書 (保証書別添)


 こで使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、

 こしくお使いください。

 BALLS

 BALLS

本書は、お読みになったあとも、大切に保管してください。



はやわかりガイド (8ページ)

LK39-JA-1

**CASIO**<sub>®</sub>

Z



このたびは、カシオ製品をお買い上げいただ き、誠にありがとうございます。

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読み の上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管して ください。

#### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品 を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止する ため、いろいろな絵表示をしています。その表 示と意味は次のようになっています。

### / 危険

この表示を無視して誤っ た取扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う危 険が差し迫って生じるこ とが想定される内容を示 しています。



この表示を無視して誤っ た取扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う危 険が想定される内容を示 しています。



この表示を無視して誤っ た取扱いをすると、人が 傷害を負う危険が想定さ れる内容および物的損害 のみの発生が想定される 内容を示しています。

#### 絵表示の例



△ 記号は「気をつけるべきこと」を 意味しています。 (左の例は感電注意)



○ 記号は「してはいけないこと」を 意味しています。 (左の例は分解禁止)



● 記号は「しなければならないこ と」を意味しています。 (左の例は電源プラグをコンセント から抜く)

#### 危 険

#### アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に 入ったときは、すぐに次の処置を 行ってください。

- 1. 目をこすらずにすぐにきれい な水で洗い流す。
- 2. ただちに医師の治療を受け る。
  - そのままにしておくと失明の 原因となります。



### 警

#### 煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがす る、発熱しているなどの異常状態 のまま使用すると、火災・感電の 原因となります。すぐに次の処置 を行ってください。

- 1. 電源スイッチを切る。
- 2. ACアダプター使用時は、プ ラグをコンセントから抜く。
- 3. お買い上げの販売店またはカ シオテクノ・サービスステー ションに連絡する。

645A-J-002A

#### 安全上のご注意

#### AC アダプターについて

- ACアダプターは使いかたを 誤ると、火災・感電の原因と なります。次のことは必ずお 守りください。
  - 必ず本機指定のACアダプ ターを使用する
  - 電源は、AC100V (50/ 60Hz)のコンセントを使 用する
  - 1つのコンセントにいく つもの電気製品をつな ぐ、いわゆるタコ足配線 をしない
- ACアダプターは使いかたを 誤ると、傷がついたり破損し て、火災・感電の原因となり ます。次のことは必ずお守り ください。
  - 重いものを乗せたり、加 熱しない
  - 加工したり、無理に曲げ ない
  - ねじったり、引っ張った りしない
  - 電源コードやプラグが傷 んだらお買い上げの販売 店またはカシオテクノ・ サービスステーションに 連絡する
- 濡れた手でACアダプターに 触れないでください。 感電の原因となります。
- ACアダプターは水のかから ない状態で使用してくださ い。水がかかると火災・感電 の原因となります。
- ACアダプターの上に花瓶な ど液体の入ったものを置かな いでください。水がかかると 火災・感電の原因となりま す。



電池は使いかたを誤ると液もれに よる周囲の汚損や、破裂による火 災・けがの原因となります。次の ことは必ずお守りください。

警告

- 分解しない、ショートさせな (J
- 加熱しない、火の中に投入し ない
- 新しい電池と古い電池を混ぜ て使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用 しない
- 充電しない
- 極性(⊕と⊖の向き)に注意し て正しく入れる



本機を火中に投入しないでくださ い。破裂による火災・けがの原因 となります。



### 水、異物はさける

水、液体、異物(金属片など)が本 機内部に入ると、火災・感電の原 因となります。すぐに次の処置を 行ってください。



- 1. 電源スイッチを切る。
- 2. ACアダプター使用時は、プ ラグをコンセントから抜く。
- 3. お買い上げの販売店またはカ シオテクノ・サービスステー ションに連絡する。

#### 分解・改造しない

本機を分解・改造しないでくださ い。感電・やけど・けがをする原 因となります。内部の点検・調 整・修理はお買い上げの販売店ま たはカシオテクノ・サービスス テーションにご依頼ください。



645A-J-003A










#### あんぜんじょう ちゅうい 安全上のご注意

### ♠ 警告

#### 落とさない、ぶつけない

本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

- 1. 電源スイッチを切る。
- 2. ACアダプター使用時は、プラグをコンセントから抜く。
- 3. お買い上げの販売店またはカ シオテクノ・サービスステー ションに連絡する。



本機が入っていた袋をかぶったり、飲み込んだりしないでください。窒息の原因となります。 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



#### 本機やスタンド\*に乗らない

倒れたり、こわれたりしてけがの 原因となることがあります。 特に小さなお子様にはご注意くだ さい。



#### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所な ど、不安定な場所に置かないでく ださい。落ちたり、倒れたりし て、けがの原因となります。



### **介注意**

#### AC アダプターについて

- ACアダプターは使いかたを 誤ると、火災・感電の原因と なることがあります。次のこ とは必ずお守りください。
  - 電源コードをストーブ等の 熱器具に近づけない
  - プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない (必ずACアダプター本体 を持って抜く)

### **注意**

- ACアダプターは使いかたを 誤ると、火災・感電の原因と なることがあります。次のこ とは必ずお守りください。
  - プラグはコンセントの奥ま で確実に差し込む
  - 雷雨のとき、または旅行な どで長期間使用しないとき はプラグをコンセントから 抜く
  - プラグの刃と刃の周辺部 分にほこりがたまらない ように、コンセントから 抜いて、年一回以上清掃 する

#### 移動させるときは

移動させる場合は、必ずACアダプター本体をコンセントから抜き、その他の外部の接続線をはずしたことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



### お手入れについて

お手入れの際は、ACアダプター本体をコンセントから抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



#### 電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以 外は使用しない
- 長期間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく



#### コネクター部への接続

コネクター部には、指定以外の別 売品を接続しないでください。火 災・感電の原因となることがあり ます。



2

645A-J-004A

#### まんぜんじょう ちゅうい 安全上のご注意

### 注 意

#### 置き場所について

本機を次のような場所に置かない でください。火災・感電の原因と なることがあります。



- 湿気やほこりの多い場所
- 調理台のそばなど油煙があた るような場所
- 暖房器具の近く、ホットカー ペットの上、直射日光があた る場所、炎天下の車中など本 機が高温になる場所

#### 音量について

大きな音量で長時間使用しないで ください。特にヘッドホンをご使 用の際にはご注意ください。設定 によっては聴力障害の原因となる ことがあります。



さい。また、本機はスタンドに正 しく設置してご使用ください。

#### 健康上のご注意

- ごくまれに、強い光の刺激や 光の点滅を受けたりしている と、一時的に筋肉のけいれん や意識の喪失などの症状を起 こす人がいるという報告があ ります。
  - \* このような症状のある方 がお使いになる場合は、 事前に必ず医師と相談し てください。



- 本機を使用する場合に は、明るい部屋で使用し てください。
- 使用中にこのような症状 がおきた場合には、すぐ に使用を中止して、医師 の診察を受けてくださ い。



#### 重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないで ください。



バランスがくずれて倒れたり、落下 してけがの原因となることがありま す。



### 注意

#### スタンド\*は正しく組み立てる

スタンドが倒れたり、本機が落ち たりして、けがの原因となること があります。



スタンドに記載されている組み立 ての説明にしたがって、しっかり と組み立ててください。また、本 機はスタンドに正しく設置してご 使用ください。

※スタンドは別売品です。

### 電池が消耗したときの 状態について

下記のような状態になった場合は、電池 が消耗しています。

速やかに、新しい電池とお取り替えください。

- 電源ランプが暗くなった。
- 表示が暗くなった。
- 電源が入らなくなった。
- 音量が小さくなった\*。
- 音質が劣化した\*。
- 大きな音を出すと、時々音が途切れる。
- 大きな音を出すと、突然電源が切れる\*。
- 大きな音を出すと、表示が暗くなる。
- リズムやデモ演奏曲などが正しく発音 されない。
- 鍵盤の光が発音時に暗くなる。

※ マイク使用時も含む

645A-J-005A



### 首次

安全上のご注意	
もくじ <b>目次</b>	4
<sub>まも、とくちょう</sub> <b>主な特長</b>	5
かくぶ めいしょう 各部の名称	6
ふめん た た かた 譜面立ての立て方	7
はやわかりガイド	8
<sup>えんそう</sup> き デモ演奏を聴いてみましょう	10
全曲を聴くには	
曲を選ぶには <sup>えんそう</sup> 演奏を止めるには	
でんげん <b>電源について</b>	11
ゕていよう ポルトでんげん つか 家庭用 100V 電源で使うときには	
<sup>でんち つか</sup> 電池で使うときには <sub>きのう</sub>	12
オートパワーオフ機能/ でんけん き 電源切り忘れのお知らせ機能	14
ヘッドホンを使うには/	
がいぶ き き せつぞく 外部機器と接続するには	15
ハンズフリーマイクを	
使ってみましょう	
マイクをしまっておくには	18
内蔵曲を鳴らしてみましょう	20
ソングバンクの曲をきいてみましょう.	20
かり 光ミュージカルパッドを	
使ってみましょう	
音の種類を変えてたたいてみましょう.	22
鍵盤を弾いてみましょう	
音を出すには あんしょく えら 音色を選ぶには	
な	
リズムを鳴らしてみましょう	26

\$ D. L. C.		
リズムを鳴らすには26 リズムを選ぶには28		
リ人ムで選がには28 じどうばんそう な		
自動伴奏を鳴らしてみましょう 30		
代奏を鳴らすには31		
実際に使ってみましょう34		
ぱんぱん ひかり ま 鍵盤の光に合わせて演奏してみましょう		
(3ステップレッスン)36		
3ステップレッスンについて		
鍵盤の光を消すには39		
ソングバンクのメロディーの <sup>あんしょく</sup> かって ファイ		
音色を変えるには40		
ステップ 1 (弾くタイミングをおぼえましょう)41		
ステップ 2 (弾く鍵盤をおぼえましょう) 43		
ステップ3 <sup>あつう</sup>		
(普通の速さで弾いてみましょう)44		
左手のパートをおぼえましょう45		
ぜんたい せってい か 全体の設定を変えてみましよう		
せんだい せってい か 全体の設定を変えてみましよう べんり きのう (便利な機能)47		
全体の設定を変えてみましよう (便利な機能)47		
全体の設定を変えてみましよう (便利な機能)		
全体の設定を変えてみましよう (便利な機能)		
全体の設定を変えてみましよう (便利な機能)		

**4** 645A-J-006C



## きな特長

■ 光ミュージカルパッドを使って遊んでみましょう。 ☞ 22 ページ

♪パッドで遊ぼう

きょく 曲にあわせてパッドをたたくと、声や効果音が鳴らせます。

♪パッドでメロディーを弾いてみよう

ステップレッスンのときに、光るパッドで、メロディーが弾けます。

■ 付属のハンズフリーマイクを使って、演奏に合わせて歌うことができます。 © 17ページ

たんし ふぞく けんばんえんぞう ないぞうきょく ぁ うたマイク端子に付属のハンズフリーマイクをつなげれば、鍵盤演奏や内蔵曲に合わせて歌えます。

- しゅるい おんしょく えんそう
   100種類の音色で演奏することができます。(100音色) © 24ページ

  けんばんがっき けんがっき はんがっき 鍵盤楽器や弦楽器、シンセサウンドなど、本機一台で 100種類の音色が楽しめます。
- 50 種類のリズムに合わせて、演奏することができます。(50 リズム) © 26 ページ ロックやポップス、ジャズのリズムなど、50 種類のリズムに合わせて演奏ができます。
- ##\* はどうえんそうきょく な たの えんそう
   100曲の自動演奏曲を鳴らして楽しむことができます。(デモ演奏) № 10ページ

  ### 100曲の自動演奏曲が内蔵されています。本機による演奏の「お手本」のようなものです。
- 鍵盤の光\*に合わせて、曲の演奏をすることができます。(3 ステップレッスン)
  電36 ページ

100世の内蔵曲の鍵盤の光を追いかけて、初めは鍵盤を弾くタイミングをおぼえ、次にゆっくりと自分のペースで、最後に普通の速さで演奏できるようになります。

■ 一人でもアンサンブル演奏のような楽しさが味わえます。(自動伴奏機能) № 30 ページ

コードを指定するだけで、リズムやベース音、コード伴奏が自動的に演奏されます。

■ 楽譜を書き直さなくても、指の位置はそのままで移調できます。 (トランスポーズ機能) 🖙 47 ページ


本機から出る音の高さを半音単位で上げ下げできます。

\* 直射日光の下や、非常に明るい照明の下では、鍵盤が光っているのがわかりづらい ことがあります。

645A-J-007C



## かくぶ めいしょう



645A-J-008C

- ●喀の数字は、参照ページです。
- ① 電源/モードスイッチ **18**8, 10, 20
- ② 電源ランプ 183
- ③ 音量スライダー 18 20
- ④ 3ステップレッスンボタン **1**88, 41, 43, 44
- ⑤ 光ミュージカルパッド 19822
- (6) 表示部
- ⑦ パートセレクトボタン ☞45
- ⑧ キーライトボタン ☞39
- ⑨ パッドバリエーションボタン ☞22
- ⑩ テンポボタン ☞27.39
- ⑪ スタート/ストップボタン **188**, 21, 26, 29, 31
- ⑫ 0~9ボタン № 10, 21, 24, 28
- ⑬ デモ演奏ボタン ☞ 10
- ⑭ トランスポーズ、チューニング操作説明 **1**37, 49
- ⓑ ソングバンクボタン ☞20
- ⑯ リズムボタン ☞26

- ⑦ トーンボタン ☞24,40
- 18 スピーカー № 17, 19
- 9 100 きょくソングバンクリスト
- 2 4パッドバリエーションリスト **1**22, 55
- ② 50 リズムリスト ☞28
  - 本体パネル上では、リストが省略され ています。詳細は、57ページを参照 してください。
- 2 100 トーンリスト 1 24
  - 本体パネル上では、リストが省略され ています。詳細は、56ページを参照 してください。
- ② 音名
- ❷ 打楽器イラスト ☞25
- 25 マイク端子 📭 17
- 26 電源端子 ☞ 11
- ② ヘッドホン/出力端子 ☞ 15
- 2 マイクホルダー № 18
- 29 ハンズフリーマイク № 17
- 30 マイクホルダーベース № 18

### ※2 譜面立ての立て方

付属品の譜面立ては、本体の 上面にある2つの穴に、その 両端を差し込んでお使いくだ さい。





645A-J-009C



## はやわかりガイド

♪ガイドその1♪

光ミュージカルパッドで遊んでみましょう。 歯にあわせて パッドをたたくと、声や効果音を鳴らせます。



電源/モードスイッチ を"ノーマル"の位置 に合わせます。



-2


スタート/ストップボタンを押 します。

・00番の曲がはじまります。



\*\*く 曲にあわせて、好き

- ・曲にあった声や効
- · 曲をとめるには、



♪ガイドその2♪

。 パッドで簡単にメロディーが弾けます。



ステップ1ボタンを押します。

- ・ステップ1ボタンが点灯します。
- ・カウントが鳴って、パッドが光り、演奏待ちの状態になります。



2

が 光っているパッドを


・演奏をとめるに ボタンを押します

8

645A-J-010C

04.8.17, 11:39 AM Adobe PageMaker 6.5J/PP

#### はやわかりガイド




LK39\_j\_06-10.p65

Page 9

04.8.17, 11:39 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC



## デモ<mark>演奏を聴いてみましょう</mark>





- でんげん い電源を入れる。
- 音量を調節する。

本機に内蔵の 100曲のデモ演奏曲を連続して演奏させることができます。デモ演奏に合わせて鍵盤が光ります。

### 全曲を聴くには

またそう またそう がいし デモ演奏ボタンを押して、演奏を開始します。

曲番号の順番に繰り返し演奏されます。



<sup>えんそうちゅう</sup> きょくばんごう ← 演奏中の曲番号が ひょうじ 表示されます。

### きない。

### 0~9ボタンを押して、曲を指定します。

(例:曲番号 "26")

- きょく きょくはんごうじゅん く かえ えんぞう選んだ曲から曲番号順に繰り返し演奏されます。
- デモ演奏ボタンを押して、デモ曲が演奏されている状態で曲を指定してください。



### 演奏を止めるには

### <sup>えんそう</sup> デモ演奏ボタンを押します。

スタート/ストップボタンを押してもかまいません。



- - デモ演奏中は、次のボタンやスイッチのみが働きます。
    - おんりょう
    - 音量スライダーデモ演奏ボタンの~9ボタン
    - 電源/モードスイッチ(切)パッド
- スタート/ストップボタン
- キーライトボタン


<sup>えんそうきょく</sup> • デモ演奏曲のメロディー音色を変えることはできません。

645A-J-012A



本機は家庭用 100V 電源、電池が使える2電源方式です。 ご使用後は、必ず電源を切ってください。

## 家庭用100V電源で使うときには



なお、ACアダプターをご使用になるときは、以下の点にご注意ください。

### ▲警告

ェーシー ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りく 

- - 電源は、AC100V (50/60Hz)のコンセントを使用する
- 1 つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない
- 重いものを乗せたり、加熱しない 0
  - 加工したり、無理に曲げない
  - ねじったり、引っ張ったりしない。
- 電源コードやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービス
   れんらく ステーションに連絡する
- 濡れた手でACアダプターに触れない
- <sup>エーシー</sup>
   AC アダプターは水のかからない状態で使用する
- \*ACアダプターの上に花瓶など液体の入ったものを置かない

645A-J-013A

### 電源について

### <u> 注意</u>

ェーシー ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りく ださい。


- 0
- 電源コードをストーブ等の熱器具に近づけない
  - 电ボコードでへ ドークラルが ACアダプター本体を持って
     プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない(必ず ACアダプター本体を持って 抜く)
- 0
- プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
- 雷雨のとき、または旅行などで長期間使用しないときはプラグをコンセントから抜く
- プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、コンセントから抜いて、 はいとう 年一回以上清掃する
- じゅうよう
- ACアダプター本体を対します。 さいかい かなら でんがん きゅうしゅう あこば かん アダプター本体を しょうしゅるときは、必ず電源を切ってから行ってください。
- ACアダプターは長時間で使用になりますと、若干熱を持ちますが、故障ではありません。


### 電池で使うときには

でんち い まえ かなら でんげん き 電池を入れる前には、必ず電源を切ってください。

- 7. 本機底面部の電池ケース のフタをはずします。
- **2.** 単3形電池6本を入れます。
  - サ 〇 の向きに注意してください。
- 3. 電池ケースの穴にツメを 差し込み、電池ケースの フタを閉じます。







### ■電池について■

- 電池持続時間は、通常演奏にて下記の通りです。
  - マンガン電池 [R6P (SUM-3)] 使用時 ....... 約 1 時間\*
  - アルカリ電池 [LR6 (AM3)] 使用時 ............ 約 4 時間\*
  - じょうきん てきせつ おんりょう しょう ばあい ひょうじゅんち おお おんりょう きょくたん ていおんか しょう 常温にて、適切な音量で使用した場合の標準値です。大きめの音量や極端な低温下で使用すると、電池持続時間が短くなります。

### **企業告**

- 分解しない、ショートさせない かねつ
  - 加熱しない、火の中に投入しない
  - 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
  - 種類の違う電池を混ぜて使用しない
  - 充電しない
  - 極性(⊕と⊝の向き)に注意して正しく入れる

### <u> 注意</u>

- ・ 本機で指定されている電池以外は使用しない
  - 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

13

645A-J-015A

### 電源について

### オートパワーオフ機能/電源切り忘れのお知らせ機能

### ■ オートパワーオフ機能について ■ (電池をお使いになる場合のみ)

でんぱん い ほうち しどうてき でんぱん き まっち 電源を入れたまま本機を放置すると、自動的に電源が切れる機能です。 無駄な電力消費を防ぐ自動節電機能で、操作完了後約6分で自動的に電源が切れます。 この場合、一度電源/モードスイッチを「切」の位置にしてから、「ノーマル」、「カシオ コード」または「フィンガード」に合わせれば、再び電源が入ります。

### ■ 電源切り忘れのお知らせ機能 ■ (AC アダプターをお使いになる場合のみ)

電源を入れたまま本機を放置すると、約6分後に鍵盤とパッドが光って、電源の切り忘れ をお知らせします。(このとき、音は出ません。) この場合、各ボタンや鍵盤を押すと、電源を入れたときの状態に戻ります。

### ■ オートパワーオフ機能、電源切り忘れのお知らせ機能をキャンセルするには ■

トーンボタンを押したまま、電源を入れます。

トーノハツノを押したまま、电源を入れます。

★ このときは、放置しておいても電源が切れたり、電源切り忘れのお知らせ機能が働きま せんので、状況に応じてご利用ください。


14 645A-J-016A



## ヘッドホンを使うには/外部機器と接続するには



- \* 技術の際は、本機の音量を (接続する機器側に音量調節があればそちらも) 小さめにしておせっそく できょう あんりょう きんりょう とうくど こきょう あんりょう きん 接続後、適切な音量にしてください。
- はいめんぶ [背面部]



### ■ ヘッドホンをつなぐには(図 1)

ないぞう ちと て やかん しゅうい き えんそう たの 内蔵スピーカーからは音が出なくなり、夜間なども周囲に気がねなく演奏を楽しめます。

### ■ オーディオ機器とつなぐには(図 ②)

15

645A-J-017A

### へッドホンを使うには/外部機器と接続するには

### ■ 楽器用アンプとつなぐには (図 **③**) ■

abut nho e e e abj 相手側の機器に応じて、<u>市販の接続コード</u>\*を使用します。

\*\*本機につなぐ側:標準プラグのもの

\*\*アンプにつなぐ側:標準プラグのもの

#### せつぞくれい [接続例]



### ■ 付属品・別売品について ■


\*\*\*くいん へつばいじん かなら ほんき してい 付属品や別売品は必ず本機指定のものをご使用ください。 していいがい しょう 指定以外のものを使用すると、火災・感電・けがの原因となることがあります。

16 645A-J-018A



### ハンズフリーマイクを使ってみましょう

たんし ふぞく マイク端子に付属のハンズフリーマイクをつなげれば、内蔵曲に合わせて歌えます。



### 組み立てと調節のしかた

- 1. 図のようにマイク部をヘッド部へセットして、 ネジで軽く留めます。
- 2.マイク部の長さと角度を、口元に合うように ままうせつ 調節し、しっかりとネジを締めます。

#### 使いかた

- ●マイクのプラグをマイク (MIC IN) 端子に接続します。



- 本体の内蔵曲は、原曲(オリジナル)と曲の長さやキーが異なる場合があります。
- マイクの音量は、音量スライダーで本機全体の音量を調節すると、それにあわせて変わります。
- ・ ハウリングにご注意ください。 $(\overline{r}$ 記の「ハウリングについて」参照)

#### ■ ハウリングについて ■

• マイクをスピーカーに近づけすぎたり、マイクホルダーに差し込むときにマイクが本体にふれると、キーンという音 (ハウリング) が発生します。ご注意ください。(マイクをスピーカーから遠ざけたり、本体にふれないようにすれば、鳴りやみます。)

### ■ マイクの取り扱いについて ■

• マイクのプラグを抜き差しするときは、必ず電源を切ってから、プラグの部分を持って 行ってください。(コードを引っぱってマイクを抜くと、マイクがこわれたり、正常に 機能しなくなる場合があります。)

17

645A-J-019C

#### マイクを使うには

### マイクをしまっておくには

がいん かくにん 部品を確認しましょう。




マイクホルダー



マイクホルダーベース

# マイクホルダーベースを本体に貼り付けます。

- \*貼り付ける前に、必ず貼り付ける面を業 らかい布などでふいてください。
- (1)マイクホルダーベースは、右の図のように、本体の左上側にある「ハンズフリーマイクホルダー」と書かれた位置に貼り付けます。
- (2) マイクホルダーベースの裏面のはくり 紙をはがし、マイクホルダーベースの ▲マークと本体の▲マークがあうよう にして貼り付けます。
- \*マイクホルダーベースは貼り付けたあと、30分~] 時間位は力を加えないでください。(貼り付けたあとすぐ力を加えると、はがれやすくなります。)




**18** 645A-J-020C

#### マイクを使うには

2

### マイクホルダーベースにマイクホルダー を差し込みます。


- (1) マイクホルダーの凸部を、マイクホル ダーベースの右上側の凹部に合わせて 差し込みます。
- (2) マイクホルダーを矢印の方向へ回します。



3

## マイクをマイクホルダーに差し込みます。

- \*マイクを取り外すときには、逆の方向に なれる。 抜いてください。
- \*マイクを差し込んだときに、マイクをスピーカーに向かせないようにしてください。




### ■ 付属品・別売品について ■

645A-J-021C



# 内蔵曲を鳴らしてみましょう



### ソングバンクの節をきいてみましょう

きょく えんそう 曲の演奏にあわせてパッドも光ります。たたくと曲にあった音が鳴るので、演奏に参加してみましょう。

きゅうい 注意

パッドはゆびさきでたたきましょう。ものでたたくと故障の原因となります。



でんげん 電源/モードスイッチを"ノーマル"に合わせます。

2

<sub>あんりょう</sub> ちょうせつ 音量スライダーで音量を調節します。

- はじめは小さめにしておきましょう。
  - 3

ソングバンクボタンが点灯していること <sup>かくにん</sup> を確認します。

- 消灯しているときは、ソングバンクボタンを押します。
- 表示部に、このとき選ばれているソング バンクの曲番号が表示されます。





**20** 645A-J-022A

### 内蔵曲を鳴らしてみましょう



例えば、"森のくまさん"なら"18"です。



0~9ボタンを押して、聴きたい曲を番号 (2桁) で指定します。



スタート/ストップボタンを押して、曲を鳴らしてみましょう。

- 選んだ曲が繰り返し演奏されます。
   この時、鳴る音に合わせて、鍵盤が光ります。
   光ミュージカルパッドも、曲のパッドパートの動きにあわせて光ります。
- 曲にあわせて4つのパッドを順番にたたいてみましょう。選んだ曲にあった声や効果音が



**演奏を止めるには、もう一度スタート/ストップボタンを押します。** 



645A-J-023A



## **光ミュージカルパッドを使ってみましょう**

はじめに、4つのパッドをたたいてみましょう。今入っているパッドセットの音が鳴ります。 音の種類は4種類あって、好きなものをえらんで入れられます。どんな種類があるか、55ペー ジの「4パッドバリエーションリスト」を見てみましょう。また、 曲にあわせて光るパッドを たたくと、声や効果音を鳴らせます。

### 音の種類を変えてたたいてみましょう



## パッドバリエーションボタンを押しま

- 表示部に、このとき選ばれているパッド セットの番号が表示されます。
- ボタンを押すごとに、パッドの種類が変 わります。







#### パッドをたたいてみましょう。

新しくえらんだパッドセットの音が鳴ります。




がたら きょく えら えんそうきょく さいせい そうさ ばあい きょく NOTE ◆ 新しく曲を選んだり、デモ演奏曲を再生する操作をした場合は、その曲にあったパッ ドセットの音が、自動的にパッドに入ります。

22

645A-J-024A



## 鍵盤を弾いてみましょう



### **着を出すには**



**電源/モードスイッチを"ノーマル"に合わせます。** 

2

#### <sub>あんりょう</sub> ちょうせつ 音量スライダーで音量を調節します。

- 弾く前は小さめにしておきましょう。
  - 3

### 鍵盤を弾いてみましょう。

現在選ばれている音色 (電源を入れたときは "00 グランドピアノ") が鳴ります。
 は "00 グランドピアノ") が鳴ります。



### ■ 同時発音数について ■

本機は、同時に最大 12 音まで発音します。
ただし、100 音色のうち、一部の音色では最大 6 音になります。
しどうばんきう な 一部の音色では最大 6 音になります。
リズムや、自動伴奏が鳴っているときは、鍵盤での演奏音の同時発音数が少なくなります。
12 音が同時に発音している場合でも、発光する鍵は後から押した 4 鍵のみです。

645A-J-025A

#### 鍵盤を弾いてみましょう

### 音色を選ぶには

Table Lapan おんしょく ないぞう 本機は、100種類の音色を内蔵しています。

1

な おんしょく えら ばんごう かくにん 56 ページのトーンリストから鳴らしたい音色を選び、その番号を確認します。

・ 例えば "アコースティックベース" の音色なら "26" です。

2

### トーンボタンを押します。

- トーンボタンが点灯します。
- \* 表示部に、このとき選ばれている音色 はいこう ひょうじ 番号が表示されます。

C<del>>=</del>20



ー<u>ー</u> トーンボタン пп

3

0~9ボタンを押して、音色を番号(2桁) で指定します。

(例)26

26

4

<sup>けんばん ひ</sup> 鍵盤を弾いてみましょう。






24

645A-J-026A


### ■組み合わせの音色について■

- 2つの音の混ざった音色があります。 (例) "80 ストリングスピアノ"
- 鍵盤上に複数の異なる音が割り当てられる音色があります。

(例1) "90 ベース/ピアノ"



(例2) "99 パーカッション" 下図の打楽器音が割り当てられています。 (鍵盤上側の打楽器のイラスト参照)





• "99 パーカッション" の音色では、イラスト中の※部分の鍵盤を押しても、音が鳴りません。

- **(1)** バスドラム
- 分 サイドスティック
- **⋒** アコースティック スネア
- **グ** ハンドクラップ
- **⑤** エレクトリック スネア
- ┣ ロー フロアタム
- → クローズド ハイハット
- ∴ ハイ フロアタム
- ♥ ペダル ハイハット
- オープン ハイハット
- □ ミドルタム


- M ハイ ミドルタム
- \*\***?** クラッシュシンバル 1
- 🎾 ライドシンバル 1
- **タ** チャイニーズシンバル
- タ ライドベル
- ② タンバリン
- **タ** スプラッシュシンバル
- ♪ カウベル
- \*\***ク**ラッシュシンバル 2
- ✓ クラベス
- 🌣 ライドシンバル 2

- **☆** ハイ ボンゴ
- ロー ボンゴ
- € ミュート ハイ コンガ
- **り** オープン ハイ コンガ
- ♥ ロー コンガ
- **⇔** ハイ ティンバレス
- **☆** □ − ティンバレス
- **ぬ** ハイ アゴゴ
- **ぬ** ロー アゴゴ
- **り**カバサ
- *₽* マラカス

645A-J-027A



# リズムを<sup>®</sup>らしてみましょう





- でんげん電源を入れる。

### リズムを鳴らすには



**電源/モードスイッチを"ノーマル"に合わせます**。

### 2

#### ップスポタンを押します。 リズムボタンを押します。

- リズムボタンが点灯します。





リズムボタン



3

スタート/ストップボタンを押して、リズムをスタートします。

現在選ばれているリズムが鳴ります。

26

645A-J-028A

#### **リズムを鳴らしてみましょう**

4

テンポボタンを押して、テンポを調節します。

本または マ を一度押すと、現在設定されているテンポが表示されます。二度目の 本または マ からテンポが増減します。

す。 ▲:速くなる **>**:遅くなる 1分間の拍数 まうびょうご (数秒後に消える)

65

』= 65のときの例

5


スタート/ストップボタンを押して、リズムを止めます。

### ■ テンポについて ■

- テンポの範囲は、"40~255"で1ずつ変化します。
- ▲ または ✔ のボタンを押したままにすると、連続的に変化します。
- ▲ と ✔ のボタンを同時に押すと、現在指定されているリズムのおすすめのテンポになります。
- ・操作 4 でテンポボタンを押してから、 $0 \sim 9$  ボタンで直接数字を指定することもできます。

645A-J-029A

### **リズムを**鳴らしてみましょう



## リズムを選ぶには

本機は、50種類のリズムを内蔵しています。



な まら はんごう かくにん まち アイージのリズムリストから鳴らしたいリズムを選び、その番号を確認します。

例えば "ポップ" のリズムなら "04" です。

### 2

### リズムボタンを押します。

- リズムボタンが点灯します。
- \* 表示部に、このとき選ばれているリズム はAc3 ひょうじ 番号が表示されます。

#### OETP



リズムボタン



3

0~9ボタンを押して、リズムを番号(2桁)で指定します。

(例: "04 ポップ")

28

645A-J-030A

### リズム<sup>を</sup>鳴らしてみましょう



### \* スタート/ストップボタンを押して、リズムを鳴らしてみましょう。

- 選んだリズムが鳴ります。
- 光ミュージカルパッドも、リズムのパッドパートの動きにあわせて光ります。
- ・ リズムを止めるには、もう一度、スタート/ストップボタンを押します。



NOTE • リズムは、がなら 2 桁で指定してください。

Page 29

リズムが鳴っている間でも、リズムの種類を変更できます。

645A-J-031A



#### igg ばんそう ェ 自動伴奏を鳴らしてみましょう

本機では曲に出てくるコードを押さえることで、 $\underline{\overset{\mathsf{CUB}\wedge \mathsf{US}}{\mathsf{UN}}}$  と  $\underline{\overset{\mathsf{CUB}\wedge \mathsf{US}}{\mathsf{UN}}}$  と  $\underline{\overset{\mathsf{CUB}\wedge \mathsf{US}}{\mathsf{UN}}}$  と  $\underline{\overset{\mathsf{CUB}\wedge \mathsf{US}}{\mathsf{UN}}}$  と  $\underline{\overset{\mathsf{CUB}\wedge \mathsf{US}}{\mathsf{UN}}}$  を  $\underline{\overset{\mathsf{UN}\wedge \mathsf{US}}{\mathsf{UN}}}$  と  $\underline{\overset{\mathsf{UN}\wedge \mathsf{US}}{\mathsf{UN}}}$  と  $\underline{\overset{\mathsf{UN}\wedge \mathsf{US}}{\mathsf{UN}}}$  と  $\underline{\overset{\mathsf{UN}\wedge \mathsf{US}}{\mathsf{UN}}}$  と  $\underline{\overset{\mathsf{UN}\wedge \mathsf{US}}{\mathsf{UN}}}$  ことに、その  $\underline{\overset{\mathsf{UN}\wedge \mathsf{UN}}{\mathsf{UN}}}$  を  $\underline{\overset{\mathsf{UN}\wedge \mathsf{UN}}{\mathsf{UN}}}$  を

これらに合わせて右手でメロディーを弾けば、一人でもアンサンブル演奏のような楽しさが味わえます。



### ■ 伴奏鍵盤について ■

自動伴奏機能は、電源/モードスイッチを"カシオコード"または"フィンガード"にある かせ、伴奏鍵盤(下図)を押して、コードを指定することで働きます。この場合、伴奏鍵盤は「コード指定のスイッチ」としてのみ働き、通常の鍵盤演奏は、メロディー鍵盤の範囲でのみ可能となります。



はんそうけんばん 伴奏鍵盤 メロディー鍵盤

(電源/モードスイッチが「ノーマル」の位置のときは、) けんばん すべての鍵盤がメロディー鍵盤となります。

### ■ コードの指定方法について


コードの指定方法は次の2種類です。

カシオコード	フィンガード
4種類のコードを簡単な押さえ方で指定できます。例えばメジャーコードは指 1 本で指定します (32ページ参照)。	15種類のコードを、各コードの構成音を まりしてい 押さえて指定します(33ページ参照)。

**30** 645A-J-032A

Page 30

### しどう ばんそう な 自動伴奏を鳴らしてみましょう





- 電源を入れる。
- リズムを選ぶ。

   きゅうはう

   音量、テンポを調節する。

### 伴奏を鳴らすには



- コードの指定方法を選びます。
- ullet 電源/モードスイッチを "カシオコード" または "フィンガード" にします。



スタート/ストップボタンを<sup>節</sup>して、リズムをスタートさせます。

選んだリズムが鳴ります。

コードを指定します。

自動伴奏をスタートします。

れい (Cメジャー)" のコード

["カシオコード" のとき]

["フィンガード"のとき]





スタート/ストップボタンを押して、自動伴奏を止めます。

645A-J-033A

#### じどう ばんそう な 自動伴奏を鳴らしてみましょう



- 操作 3 でコードを指定すると、伴奏鍵盤から手を離しても、次のコードを指定する
   まで 同じ伴奏きが喰り続けます

### ■ カシオコード ■

コードを知らなくても、次の4種類のコードが簡単に指定できます。

コードの種類	nu <b>例</b>
メジャーコード はかそうけんばん うえがら 伴奏鍵盤の上側にアルファベットで音名が書いてあります。 かい おな おんめい けんばん こうこう はんそうけんばん こうかします (伴奏鍵盤のはんいない) はんしない はんいない まか とうおん まか とうおん 第四内であれば、1 オクターブ違う同音でもかまいません)。	きんめい 音名 C (Cメジャー) *** C *** C *** C ** C ** C ** C ** C
マイナーコード メジャーコードの押さえ方に加えて、伴奏鍵盤内の、それ より右の鍵盤を1つ押します。	C m (Cマイナー) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
セブンスコード  メジャーコードの押さえ方に加えて、伴奏鍵盤内の、それより右の鍵盤を2つ押します。	C7 (Cセブンス)
マイナーセブンスコード メジャーコードの押さえ方に加えて、伴奏鍵盤内の、それ より右の鍵盤を3つ押します。	C m7 (C マイナー セブンス)



• 2つめ以降の伴奏鍵盤は、1つめより右側なら白鍵・黒鍵を問わずどれでもかまいません。

32

645A-J-034A

### じどう ばんそう な 自動伴奏を鳴らしてみましょう

### ■ フィンガード ■

この方法で指定できるコードは、15種類です。以下は"C"を根音とした場合の例です。 根音が "C"以外のときは、伴奏鍵盤の範囲内での対応となります(52~53ページ「フィ ンガードコード一覧表」参照)。

C(メジャー)





















※1 C プラ (セブンス









※2:5度(ソ)の音を押さえなくても、同じコードが指定できます。



- ばんそうけんばん伴奏鍵盤であれば上記の押さえ方(例えばCを「ドミソ」と押さえる)だけでなく、 「ソドミ」と押さえる) も有効です。
  - … ※ 1 のコードを除く。
  - 原則として上記の例のように、コードの構成音すべてを押さえる必要があります。 構成音を省略したり1音のみを押さえても無効となり、意図したコードは指定されま せん。
    - … ※2のコードを除く。

645A-J-035A

### しょう ばんそう な 自動伴奏を鳴らしてみましょう

### 実際に使ってみましょう



- 電源を入れる。
- 電源/モードスイッチを"カシオコード"または"フィンガード"にする。
- 音量を調節する。

### ■ 蕾:ちゃいろの小びん ■

- れい おんしょく (例) 音色 "54 クラリネット"
  - "31 ポルカ" ・リズム
  - テンポ "070"
  - **★**はじめは、ゆっくりとしたテンポで弾いてみましょう。




NOTE • 以下の楽譜は、実際のソングバンク内にある曲の内容と異なります。練習しやすいよ うに、音符やコードを簡単にしてあります。

34

645A-J-036A

#### じどう ぽんそう な 自動伴奏を鳴らしてみましょう





645A-J-037A



# ぱんぱん しかり ま れんそう **鍵盤の光に合わせて演奏してみましょう** (3ステップレッスン)

### 3ステップレッスンについて

はいます。 はいできなくても、4つの光ミュージカルパッドを押すだけで、本機に内蔵の100曲(ソングバンク)を自由に演奏することができます。また、鍵盤の光のガイドに従って弾けば、初めはゆっくりと自分のペースで、最後には普通の速さで弾けるようになります。

## ■ 曲の種類と演奏できるパート ■

ないでききょく かたて ひ じどう ばんそう っ きょく きょく 内蔵曲には、片手でメロディーを弾く、自動伴奏付きの曲と、ピアノ曲のように両手で弾く曲の しゅるい 2種類あります。選んだ曲の種類によって、3ステップレッスンで練習できるパートがちがいます。

## ♪ 自動伴奏の曲 (ソングバンク:00~77番)

しこう はんでき 自動件奏のパートとメロディーのパートがあります。3ステップレッスンでは、メロディー がきて (右手)パートだけ練習できます。

### ♪ 両手演奏の曲 (ソングバンク:78~99番)

ピアノ曲のように、右手パートと左手パートがあります。3ステップレッスンでは、両方のパートを練習できます。 パートセレクトボタンを押して、練習するパートを選べます。

## ■ レッスンの内容 ■

ステップ 1	●光ミュージカルパッドで練習するには・・・  パッドをたたくと、メロディー (右手) パートが 1 音 ずつ鳴ります。そ パッドをたたくと、メロディー (右手) パートが 1 音 ずつ鳴ります。そ れにあわせて、自動伴奏のパート(両手演奏の曲は、左手パート)が 減奏されます。両手演奏の曲は、左手パートも練習できます。  はいばれていいはつう  ●鍵盤で練習するには・・・  かいばんで練習するには・・・ かいばんで練習するには・・・ かいばんで練習するには・・・ かいがく ないたらう との鍵盤を弾いても、メロディー (右手) パートが正し えんそう かいかく すいはは、ロットがないでも、メロディー (右手) パートが正し えんそう ないないないないないないないないないないないないないないないないないないない
ステップ2 ひ けんぱん 弾く鍵盤をおぼえます。	たまで たいしょう たいしょう たいしょう たいしょう いてくれます。 はいしょう いか は かい
ステップ3 <sup>ふつう はや</sup> 普通の速さで弾きます。	けんばん むか 鍵盤が光って、押さえる鍵盤を教えてくれますが、光のガイドと伴奏 りだりて (左手パート) は、待たずに普通の速さで進行します。

**36** 645A-J-038A

### 


## ■ 鍵盤の光の見方について ■

プレックボンク曲の演奏に合わせて鍵盤が光ります。

### ♪ ソングバンク曲の演奏のとき

### じどうばんそう きょく 自動伴奏の曲のとき

コードとメロディーの 鍵盤が光ります。



ルート (根音: 怜えばCのコードのときは"ド") と <sup>BP</sup> こうせいおん けんばん こうこ ひか 他の構成音の鍵盤が交互に光ります。 メロディーに合わせて、 鍵盤が光ります。



#### りょうてえんそう きょく 両手演奏の曲のとき

カぎて 右手パートと左手パートの鍵盤が光ります。



645A-J-039A

37

Page 37


#### ぱんぱん ぴかり ま 鍵盤の光に合わせて演奏してみましょう(3ステップレッスン)

### ♪ ステップ 1 ~ 3 のとき


自動伴奏の曲では、鍵盤の光は、音の高さ (押さえる鍵盤) だけでなく、音の長さ (鍵盤を押さえている時間) や次に押さえる鍵盤を教えてくれます。それぞれの見方は次の通りです。

• 次の音ガイド………… 点滅している鍵盤が、次に押さえる鍵盤です。

• 同じ音の高さが連続する場合のガイド .......... 鍵盤が前の音の音符の長さだけ点灯した後、一瞬消灯して再び点灯します。



 $p_{s}$ うで表してうします。 でんとう でんとう でんしょう でんしょう でんしょう でんしょう でんしょう でんしょう でんしょう でんしゃ こう でんしゃ でんしゃ こう でんしゃ でんしゃ こう でんしゃ でんしゃ こう にんしゃ でんしゃ こう にんしゃ こう に



 $p_{s}$ うで えんそう きょく にあい また なが 両手演奏の曲のステップ3の場合は、声の長さもガイドされます。 点灯している鍵盤を押さえます。 なお、次に押さえる鍵盤は点滅しません。

**38** 645A-J-040A

### 

## 鍵盤の光を消すには

## 。 -ライトボタンを押します。

いちど じょうき そうさ けんばん ひかもう一度上記の操作をすると、鍵盤が光 るようになります。





TAITA き tog し きのう はたら あと けんばん ひか でんけん き 電源切り忘れお知らせ機能が働いた後は、鍵盤が光るようになります。また、電源を 入れた直後も、光るようになっています。

## ■ ステップ 1 ~ 3 のテンポの設定について ■

ステップ 1~3の伴奏(左手パート)のテンポを27ページの操作4の方法で変えるこ とができます。

のプリセットのテンポに戻ります。

## 鍵盤の同時発光数について

同時に光るのは最大4つまでです。

### <sup>がいた。 でかり を</sup> 鍵盤の光に合わせて演奏してみましょう(3ステップレッスン)

## ソングバンクのメロディーの音色を変えるには

21ページの操作 **5** のあと、トーンボタ ェ ンを押します。

• ソングバンクボタンとトーンボタンが 両方とも点灯して、現在のメロディーの 音色番号が表示されます。

0~9ボタンを押して、メロディーの音色 を指定します。

(例:バイオリン)




- "78~99" までの両手演奏の曲では、音色を変えることができません。

- ・ 再びソングバンクの曲を選曲すると、プリセットのメロディーを記し戻ります。  $\frac{30,000}{20,000}$  りょうき またしまく  $\frac{30,000}{20,000}$  りングバンクの演奏をスタートする前でも、演奏中でも上記の操作で音色を変えるこ

40

645A-J-042A

### ばんばん ひかり ま 鍵盤の光に合わせて演奏してみましょう(3ステップレッスン)





- 電源を入れる。
- 音量を調節する。
- 弾きたい曲を選ぶ

(20~21ページ 3~5 参照)。

## ステップ1 (弾くタイミングをおぼえましょう)



### ステップ 1 ボタンを押します。

- ステップ 1 ボタンが点灯します。
   カウントの後、前奏のある曲は前奏に続たります。 き) 1 音目の待機状態になります。



ステップ 1 ボタン



### でかり 光ミュージカルパッドを押して、メロ みきて ディー(右手パート)を弾きます。

- メロディー(右手パート)を弾くと、伴奏 (左手パート) がついていきます。
- カウント中、前奏中は初めに押さえる (演奏中は次に押さえる)鍵盤が点滅しま す。弾くタイミングになると、鍵盤は点滅 から点灯に変わります。



645A-J-043A

#### <sup>ひかり ま</sup> 鍵盤<mark>の光に合わせて演奏してみましょう(3ステップレッスン)</mark>

3

光ミュージカルパッドの代わりに、鍵盤 を押してみましょう。

- どの鍵盤を弾いても、メロディー(右手 パート)が鳴ります。
- 複数の鍵盤を押すと、押した鍵盤の数 (最大4つ)のメロディー(右手パート)が進行します。




かが、 光っている、いないにかかわらず、どの鍵盤を弾いても正しくメロディー(右手パート)が鳴ります。

4

<sup>まんそう</sup> とちゅう と 演奏を途中で止めるには、スタート/ストップボタンを押します。

ステップ 1 ボタンが消灯します。

### <sup>はんばん でかっ ま</sup> <u>鍵盤の光に合わせて演奏</u>してみましょう(3ステップレッスン)





- 電源を入れる。
- 音量を調節する。
- 弾きたい曲を選ぶ (20~21ページ 3~5 参照)。

## ステップ2 (弾く鍵盤をおぼえましょう)

 $\frac{1}{2}$  鍵盤が光って、押さえる鍵盤を教えてくれます。光のガイドや伴奏(左手パート)は待ってい てくれます。首分のペースで弾いてみましょう。



### ステップ2ボタンを押します。

- ステップ2ボタンがに対します。
   カウントの後、(前奏のある曲は前奏に続 き) 1 音目の待機状態になります。



ステップ2ボタン

### **鍵盤の光ガイドに合わせて弾いてみま** しょう。

- メロディー (右手パート) を弾くと、伴奏 (左手パート) がついていきます。
- カウント中、前奏中は初めに押さえる (演奏中は次に押さえる)鍵盤が点滅しま す。弾くタイミングになると、鍵盤は点滅 から点灯に変わります。




ワょラでネルモラセュ< ハメマタラ けんぽん ぴか 両手演奏曲で、複数の鍵盤が光っているときは、 すべての鍵盤を押さえると曲が進行します。

### 演奏を途中で止めるには、スタート/ストップボタンを押します。

ステップ2ボタンが消灯します。

645A-J-045A

### <sup>スルヒテ</sup> 鍵盤の光に合わせて演奏してみましょう(3ステップレッスン)





- 電源を入れる。
- 音量を調節する。
- 弾きたい曲を選ぶ

(20~21ページ 3~5 参照)。

## ステップ3(普通の速さで弾いてみましょう)



### ステップ 3 ボタンを押します。

- ステップ3ボタンが点灯します。
- カウントの後、曲がスタートします。



ステップ3ボタン



# **鍵盤の光ガイドに合わせて弾いてみま**しょう。

- (はんそう ひだりて しんこう
   (仕奏 (左手パート) が普通の速さで進行します。
- 両手演奏曲の場合は、弾くタイミングで 鍵盤が点灯します。



3


#### <sup>ਫんそう</sup> と5ゅう と **演奏を途中で止めるには、スタート/ストップボタンを押します**。

ステップ3ボタンが消灯します。

44

645A-J-046A

#### <sup>はんぼん でかり ま</sup> <u>鍵盤の光に合わせて演奏し</u>てみましょう(3ステップレッスン)





- 電源を入れる。
- 音量を調節する。
- 両手演奏の曲の中から弾きたい曲きがいる。
   ぶ(20~21ページ 3~5 参照)。

## 左手のパートをおぼえましょう

ソングバンクリストの "78~99" までの両手演奏 しまく 大手のパートをガイドさせる ことができます。右手のパートをおぼえたら、今度は左手のパートを練習しましょう。



ステップ 1、ステップ2または、ステップ3ボタンを押します。

押したボタンが点灯します。

## 2

パートセレクトボタンを押して、左手パートに切り替えます。

3

もとのパートに戻すには、もう一度パートセレクトボタンを押します。

645A-J-047A

45

Page 45

#### <sup>まんそう</sup> 鍵盤の光に合わせて演奏してみましょう(3ステップレッスン)

4

<sup>まんそう</sup> と **演奏を止めるには、スタート/ストップボタンを押します**。

押したボタンが消灯します。



パートセレクトは、演奏中または演奏をスタート/ストップボタンで停止したときのみ有効です。

## ■ 右手パート、左手パートの確認について(両手演奏の曲のみ)■

ステップ  $1\sim3$  のいずれかのボタンを押すと、どちらのパートが選ばれているかを、鍵盤が光って知らせます。

ステップ  $1 \sim 3$  のいずれかのボタンを押した後、右手パートのガイドが選ばれているときは、右端3 つの鍵盤(白鍵)が光り、左手パートのガイドが選ばれているときは、左端3 つの鍵盤(白鍵)が光ります。



たまパートのガイドが
せんたく
選択されています。


右手パートのガイドが 世んたく 選択されています。

46

645A-J-048A



# 堂体の設定を変えてみましよう (使利な機能)



## ■ トランスポーズ(移調)について ■

7

ソングバンクボタンが消灯していることを確認します。

たかとう点灯しているときは、ソングバンクボタンを押します。

2

トーンボタンを押しながら、リズムボタンを押します。

5秒以内に次の3の操作を行ってくださ

\_\_\_\_

3

テンポボタンで、調の設定をします。

(例: "B (-1)" に合わせる)


調と表示の対応は、次ページを参照くだ

- 1

サラびょう ひょうじ 数秒で表示がもとの じょうたい もど 状態に戻ります。

645A-J-049A

#### ぜんたい せってい か 全体の設定を変えてみましよう (便利な機能)



## [調と表示の対応]

▲ を押すごとに◇ を押すごとに



まんめい たいおう 音名の対応





- ソングバンクには、トランスポーズは効きません。(ソングバンクのモードでは、トランスポーズの設定ができません。)
- 操作 3 で 0 ~ 9 ボタンの [0] ~ [5] を押して、C~Fを直接指定することもできます。
- 操作 3 で、テンポボタンの へ と **∨** を同時に押すと、"C (0)" に戻ります。
- 電源を入れたときは、"C (O)" になります。
- ソングバンクボタンを押すと、"C (0)" に戻ります。
- ・ 出る音の高さは音色によって異なります。トランスポーズの結果、その音色の発音域 まりも高くなった範囲は、同じ音名で一番近い発音域内の音(オクターブ違いの音)に置き替わります。
- 音色の "75~79"、"90~96" (25ページ 「組み<sup>®</sup> わせの音色について」 参照) をトランスポーズさせると、音色の割り当ての範囲が変わります。
- デモ演奏ボタンを押すと、"C (O)" になります。

**48** 645A-J-050A

LK38\_j\_47-49.p65


Page 48

04.8.17, 11:42 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

### 全体の設定を変えてみましよう(便利な機能)

### ■ チューニングについて ■

®かっき。 ® 他の楽器に合わせて、チューニングできます。



1

しょうとう ソングバンクボタンが消灯していることを確認します。

点灯しているときは、ソングバンクボタンを押します。

2

トーンボタンを押しながら、ソングバンクを押します。

5秒以内に次の3の操作を行ってください。

00

3

**テンポボタンで、チューニングを設定をします。** 

**了员** ←数

すうびょう ひょうじ - 数秒で表示が もとの状態に 戻ります。



- ソングバンクの曲にはチューニングは効きません。(ソングバンクのモードでは、 チューニングの設定ができません。)
- 操作3で0~9ボタンを押して、"00~50"を直接指定することもできます。
- 操作3でテンポボタンの ▲ と ▼ を同時に押すと "00" に戻ります。
- ソングバンクボタンを押すと"OO"になります。
- 音の高さの変化は、±約50セント\*(101段階)までです。

※100セント=半音

- 電源を入れたときは、"00"になります。
- デモ演奏ボタンを押すと "00" に戻ります。
- 自動伴奏のリズム(打楽器)には、働きません。

645A-J-051A




# 故障とお思いになる前に

げんしょう ■ 現象 ■ げんいん ■ **原因** ■ ■解決方法■ ●参照■ 1. 電源が正しくセット 1. ACアダプターが正し **≈** 11, 12 されていない。 く接続されているか、 ページ 電池の⊕⊝の向きが正 しいか、電池が消耗して いないかを確認する。 2. ヘッドホンをつない 2. ヘッドホンをヘッドホ ☞ 15ページ ン/出力端子から抜く。 である。 3. 電源/モードスイッチ 3. 電源/モードスイッ ☞ 23ページ をノーマルの位置に合 チが"カシオコード" 鍵盤を押しても音が出な や"フィンガード"の わせる。 位置のときは、伴奏 鍵盤での通常演奏は できません。 4. "99パーカッション" 4. "99パーカッショ ☞ 25ページ ン"の音色が割り当 はB,4より下の鍵域 てられていない鍵域 (鍵盤上側の打楽器の を押している。 イラスト参照)で演奏 する。 電池で使用していて以下 の状態となった。 電源ランプが暗くなった。 表示が暗くなった。 電源が入らなくなった。 音量が小さくなった \*。 ・ 音質が劣化した\*。 大きな音を出すと、時々 音が途切れる。 電池が消耗している。 ##♪ 新しい電池と交換する。 ☞ 12ページ 大きな音を出すと、突然 電源が切れる\*。 大きな音を出すと、表示 が暗くなる。 • リズムやデモ演奏曲など が正しく発音されない。 鍵盤の光が発音時に暗 くなる。

**50** 645A-J-052A

マイク使用時も含む

### 故障とお思いになる前に



645A-J-053A 51



# フィンガードコード一覧表

\$us4 (+≿724−)												
aug (オンメニキーキ)											*	*
dim (ディミニテラ)												
mフ <sup>k5</sup> (でイナーセブンスフットファイフ)												
M7 (メジャーセブンス)												
dim7 (ディミニシャセプス t										*	*	*
m7 (マイナーセブンス)												
7 (セブンス)												
m (マイナー)												
_4.€X												
コードの 高額 (パード)	O	C C #	۵	Е <sup>р</sup>	Ш	ш	F# (G♭)	9	(# <u>\$</u> )	⋖	B (¥€)	В

 $^{29}$  よく使われるコードの各キーでの左手の押さえ方です(転回形も含まれています)。

52

645A-J-054A

### フィンガードコード一覧表

Brang A and A a

add9 7<sup>15</sup> (セブンスフラットファイブ) mM7 madd9 (マイナーアドナインス) 7sus4 (セプンスサスフォー) # (9) ₹ () # (A) (B) É É B} (₩¥) (1) ш ட

53 645A-J-055A

Page 53 LK39\_j\_50-61.p65

04.8.17, 11:43 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

Δ

⋖



# ソングバンクリスト

### ♪ 自動伴奏の曲

アニメ/スクリーン/ボップス  00 ミラクルルン グランプリン! 「とっとこハム太郎」より  01 BON VOYAGE!「ワンピース」より  02 DANZEN!ふたりはプリキュア 「ふたりはプリキュア」より  03 YUME日和「ドラえもん」より アドバンス・アドベンチャー  04 「ポケットモンスターアドバンス ジェネレーション」より	2
00     ミラクルルン グランプリン! 「とっとこハム太郎」より     (0)       01     BON VOYAGE!「ワンピース」より     (2)       02     DANZEN!ふたりはプリキュア 「ふたりはプリキュア」より     (3)       03     YUME日和「ドラえもん」より     (4)       アドバンス・アドベンチャー     (4)     「ポケットモンスターアドバンス	2
とっとこハム太郎 より   1とっとこハム太郎 より   01   BON VOYAGE!「ワンピース」より   20   DANZEN!ふたりはプリキュア   「ふたりはプリキュア」より   03   YUME日和「ドラえもん」より   アドバンス・アドベンチャー   04   「ポケットモンスターアドバンス   33   33   34   35   36   36   37   37   37   37   37   37	2
02     DANZEN!ふたりはプリキュア 「ふたりはプリキュア」より       03     YUME日和「ドラえもん」より アドバンス・アドベンチャー       04     「ポケットモンスターアドバンス	)
「ふたりはブリキュア」より  O3 YUME日和「ドラえもん」より アドバンス・アドベンチャー  O4 「ポケットモンスターアドバンス	l
ふたりはブリキュア」より   03   YUME日和「ドラえもん」より   アドバンス・アドベンチャー   04   「ポケットモンスターアドバンス   3	l
アドバンス・アドベンチャー 04 「ポケットモンスターアドバンス	
04 「ポケットモンスターアドバンス 3	3
	3
ジェネレーション」より	
05 Round ZERO~BLADE BRAVE 3	3
「仮面ライダーブレイド」より	
06 勇気100%「忍たま乱太郎」より	
07 ハム太郎とっとこうた 2	2
08 世界に一つだけの花 3	3
09 さんぽ「となりのトトロ」より	ı
10 ドラえもんのうた 3	3
11 ミッキーマウス・マーチ 3	3
12 星に願いを 3	3
どうよう	
13 南の島のハメハメハ大王 3	3
14 きらきら星 3	3
15 ねこふんじゃった 3	3
16 ちょうちょう 3	3
17 ぶんぶんぶん 3	3
18 森のくまさん 3	3
19 しあわせなら手をたたこう 3	3
20 クラリネットをこわしちゃった 3	3
21 げんこつ山のたぬきさん 3	3
イベント	
22 ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー 3	3
23 おめでとうクリスマス 3	3
24 ジングル・ベル 3	3
25 きよしこの夜 3	3
26 もみの木 3	3
せかいのきょく	
27 せいじゃのこうしん 3	3
28 ゆめじより 3	3
29 グリーンスリーブス 3	3
30 ゆれよほろばしゃ 3	3
31 アメイジング・グレイス 3	3
32 ほたるのひかり 3	3
33 パンやさん 3	_
34 かわいいオーガスチン	
35 ロンドンばし 3	_

番号	曲名	パッドセット 番号
36	アビニョンのはしで	3
37	大きなふるどけい	3
38	こげよマイケル	3
39	ダニー・ボーイ	3
40	アニー・ローリー	3
41	マイ・ボニー	3
42	はにゅうのやど	3
43	せんろはつづくよどこまでも	3
44	ちゃいろの小びん	3
45	おお スザンナ	3
46	あさひのあたるいえ	3
47	きいろいリボン	3
48	ジョニーががいせんするとき	3
49	くさけいば	3
50	こきょうのひとびと	3
51	きんぱつのジェニー	3
52	アルプスいちまんじゃく	3
53	わらの中のしちめんちょう	3
54	赤いかわの谷間	3
55	ケンタッキーのわがや	3
56	とうげのわがや	3
57	花	3
58	さくら さくら	3
59	ふるさと	3
60	アロハ・オエ	3
61	さらばジャマイカ	3
62	ラ・クカラチャ	3
63	ラ・パロマ	3
64	サンタ・ルチア	3
65	シェリト・リンド	3
66	森へ行きましょう	3
ピア	<b>ノ</b> /クラシック	
67	アイネ・クライネ・ナハトムジーク	3
68	はくちょう「動物のカーニバル」より	3
69	Gせんじょうのアリア	3
70	春「しき」より	3
71	こうしんきょく	3
, ,	「くるみわりにんぎょう」より	
72	じょうけい	3
	「はくちょうのみずうみ」より	
73	とうぎゅうしのうた	3
74	ハバネラ	3
75	かんぱいのうた	3
76	がいせんこうしんきょく	3
77	こんれいのがっしょう	3

**54** 645A-J-056C

### ソングバンクリスト


### ♪ 両手演奏の曲

番号	曲名	パッドセット 番号
78	エリーゼのために	3
79	モーツァルトの	3
_ / 5	トルコこうしんきょく	
80	バッハのメヌエット	3
81	パッヘルベルのカノン	3
82	しゅよ、人ののぞみのよろこびよ	3
83	もろびとこぞりて	3
84	よろこびのうた	3
85	いえじ「しんせかいから」より	3
86	ソナタ「げっこう」 1 がくしょう	3
87	ジュ・トゥ・ヴ	3
88	チョップスティックス	3

番号	曲名	パッドセット 番号
89	エンターテイナー	3
90	アメリカン・パトロール	3
91	たのしきのうふ	3
92	わかれのきょく	3
93	ソナタ「ひそう」2がくしょう	3
94	モーツァルトのソナタ	3
95	きふじんのじょうば	3
96	おとめのいのり	3
97	小犬のワルツ	3
98	ハンガリーぶきょく5ばん	3
99	けっこんこうしんきょく	3



# 4パッドバリエーションリスト



番号	パッドセット名		
0	ミラクルセット		
	パッド	音の種類	
	0	"オィ!"	
	٥	"ワォ!"	
	0	"ルン!"	
	☆	ハンドクラップ	
1	アニメセット		
	パッド	音の種類	
	0	"ヘイ!"	
	٥	鐘	
	0	鳥	
	☆	パフ	

番号	パッドセット名			
2	ラテンセ:	ラテンセット		
	パッド	音の種類		
	0	ローボンゴ		
	Δ	ハイボンゴ		
		ティンバレス		
	☆	クイーカ		
3	パーカッションセット			
	パッド	音の種類		
	0	タンバリン		
	Δ	クラベス		
	0	カウベル		
	☆	ハンドクラップ		

645A-J-057C 55

LK39\_j\_50-61.p65

Page 55

04.8.17, 11:43 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC



## トーンリスト

ピア	/
00	グランドピアノ
01	ブライトピアノ
02	ホンキートンク
03	エレクトリックグランドピアノ
04	エレクトリックピアノ 1
05	エレクトリックピアノ 2
06	エレクトリックピアノ 3
07	エレクトリックピアノ 4
08	ハープシコード
09	クラビ
オル:	ガン
10	エレクトリックオルガン 1
11	エレクトリックオルガン 2
12	エレクトリックオルガン 3
13	エレクトリックオルガン 4
14	チャーチオルガン
15	パイプオルガン
16	リードオルガン
17	アコーディオン
18	バンドネオン
19	ハーモニカ
ギタ・	-/ベース
20	ナイロンストリングスギター
21	スチールストリングスギター
22	ジャズギター
23	クリーンギター
24	ミュートギター
25	ディストーションギター
26	アコースティックベース
27	エレクトリックベース
28	スラップベース
29	バンジョー
	115.48 / 75.115.311
スト	リングス/アンサンブル
スト 30	<b>リンクス/アンサンフル</b> バイオリン
30 31	バイオリン チェロ
30	バイオリン
30 31	バイオリン チェロ ハーブ ストリングス 1
30 31 32	バイオリン チェロ ハーブ ストリングス 1 ストリングス 2
30 31 32 33	バイオリン チェロ ハーブ ストリングス 1
30 31 32 33 34	バイオリン チェロ ハープ ストリングス 1 ストリングス 2 ストリングス 3 シンセストリングス 1
30 31 32 33 34 35	バイオリン チェロ ハープ ストリングス 1 ストリングス 2 ストリングス 3 シンセストリングス 1 シンセストリングス 2
30 31 32 33 34 35 36	バイオリン チェロ ハープ ストリングス 1 ストリングス 2 ストリングス 3 シンセストリングス 1

ブラ	Z
40	トランペット
41	チューバ
42	ブラスセクション
43	フレンチホルン 1
44	フレンチホルン 2
45	ブラス 1
46	ブラス 2
47	シンセブラス 1
48	シンセブラス 2
49	シンセブラス 3
リー	ド/パイプ
50	ソプラノサックス
51	アルトサックス
52	テナーサックス
53	オーボエ
54	クラリネット
55	ピッコロ
56	フルート
57	リコーダー
58	フルートアンサンブル
59	ホイッスル
シン	セサウンドI
60	シンセリード 1
61	シンセリード 2
62	シンセリード 3
63	カリオペ
64	シンセパッド 1
65	シンセパッド 2
66	シンセパッド 3
67	ボウグラス
68	ヘイロパッド
69	シンセベース
シン	セサウンド II
70	レインドロップ
71	サイエンスフィクション
72	サウンドトラック
73	スペースパッド
74	シンセSFX
75	乗り物
76	テレホン
77	スペース
78	インベーダー
79	ファニー

レイヤー				
80	ストリングスピアノ			
81	ストリングスエレピ			
82	クワイアエレピ			
83	クワイアオルガン			
84	ストリングスギター			
85	ストリングスハープ			
86	ブラスストリングス			
87	バイブパッド			
88	12弦ギター			
89	クワイアストリングス			
スプ	リット/パーカッション			
90	ベース/ピアノ			
91	ベース/エレピ			
92	ベース/バイブ			
93	ベース/			
- 50	ナイロンストリングスギター			
94	ベース/			
04	ディストーションギター			
95	ストリングス/ピアノ			
96	ストリングス/トランペット			
97	ビブラフォン			
98	マリンバ			
99	パーカッション			



# リズムリスト

番号	リズム名
ポップス	
00	クラブポップ
01	ファンキーポップ
02	ソウルバラード
03	ポップバラード
04	ポップ
05	16 ビートファンク
06	8 ビートポップ
07	ポップロック
08	ダンスポップ
09	ポップフュージョン
10	フォーキーポップ
ロック	
11	ロックワルツ
12	スローロック
13	ソフトロック
14	50'S ロック
15	60'S ソウル
16	4 ビートロック
17	ロック
18	ツイスト
19	ニューオーリンズロック
20	リズム&ブルース
	フュージョン
21	ビッグバンド
22	スイング
23	フォックストロット
24	ジャズワルツ
25	ラテンフュージョン
	ファンク
26	テクノ
27	トランス
28	ディスコ
29	ファンク
30	ラップ
3-06	
31	ポルカ
32	マーチ
33	ワルツ
34	スローワルツ
35	タンゴ

番号	リズム名			
ラテン/その他				
36	ボサノバ			
37	サンバ			
38	マンボ			
39	レゲエ			
40	スカ			
41	サルサ			
42	フォルクローレ			
43	ルンバカタラナ			
その他Ⅱ				
44	カントリー			
45	タウンシップ			
46	ゴスペル			
47	バラディ			
48	バロック			
49	ニューエイジ			

645A-J-059A 57



## 製品仕様

型式	LK-39			
鍵盤	61鍵 5オクターブ(標準鍵盤)			
	光鍵盤:同時発光数(最大4鍵)、オン/オフ可			
音色数	100種類			
パッド	光4パッド			
パッドセット	4セット			
同時発音数	最大12音(一部音色により最大6音)			
ソングバンク	曲数:100曲			
	再生方式:全曲繰り返し再生(デモ演奏)、1曲繰り返し再生			
3ステップレッスン機能	3種類(ステップ1, 2, 3)			
	再生方式:1曲繰り返し再生			
自動伴奏機能				
リズムパターン数	プリセット50種類			
テンポ	可変(216段階 →=40~255)			
コード	2種類(カシオコード/フィンガード)			
その他の機能				
トランスポーズ	12段階(F#~C~F)			
チューニング	可変 A4=約440Hz±50セント			
スピーカー	Ø10cm x 2(出力2W + 2W)			
入出力端子	電源端子DC9V			
	ヘッドホン/出力端子 ステレオ標準ジャック(モノラル出力)			
	出力インピーダンス78Ω			
	出力電圧4V (RMS) MAX			
1	- / - W			
	マイク端子			
<b>奉</b> 佐	入力インピーダンス1KΩ			
電源	入力インピーダンス1KΩ 2電源方式			
<b>電源</b> 電池	入力インピーダンス1KΩ 2電源方式 単3形電池6本使用			
	入力インピーダンス1KΩ 2電源方式 単3形電池6本使用 電池持続時間: 約1時間マンガン電池R6P (SUM-3) 使用時			
	入力インピーダンス1KΩ 2電源方式 単3形電池6本使用			
電池	入力インピーダンス1KΩ 2電源方式 単3形電池6本使用 電池持続時間: 約1時間マンガン電池R6P (SUM-3) 使用時 約4時間アルカリ電池LR6(AM3)使用時			
電池 家庭用100V電源	入力インピーダンス1KΩ 2電源方式 単3形電池6本使用 電池持続時間: 約1時間マンガン電池R6P (SUM-3) 使用時 約4時間アルカリ電池LR6(AM3)使用時 ACアダプター AD-5JL使用			
電池 家庭用100V電源 オートパワーオフ機能	入力インピーダンス1KΩ  2電源方式 単3形電池6本使用 電池持続時間: 約1時間 マンガン電池R6P (SUM-3) 使用時 約4時間 アルカリ電池LR6 (AM3)使用時 ACアダプター AD-5JL使用 約6分後(電池使用時) キャンセル可能			
電池 家庭用100V電源 オートパワーオフ機能 電源切り忘れお知らせ機能	入力インピーダンス1KΩ  2電源方式 単3形電池6本使用 電池持続時間: 約1時間 マンガン電池R6P (SUM-3) 使用時 約4時間 アルカリ電池LR6 (AM3) 使用時 ACアダプター AD-5JL使用 約6分後(電池使用時) キャンセル可能 約6分後(ACアダプター使用時) キャンセル可能			
電池 家庭用100V電源 オートパワーオフ機能 電源切り忘れお知らせ機能 消費電力	入力インピーダンス1KΩ  2電源方式 単3形電池6本使用 電池持続時間: 約1時間 マンガン電池R6P (SUM-3) 使用時 約4時間 アルカリ電池LR6(AM3)使用時 ACアダプター AD-5JL使用 約6分後(電池使用時) キャンセル可能 約6分後(ACアダプター使用時) キャンセル可能			
電池 家庭用100V電源 オートパワーオフ機能 電源切り忘れお知らせ機能 <b>消費電力</b> サイズ	入力インピーダンス1KΩ  2電源方式 単3形電池6本使用 電池持続時間: 約1時間 マンガン電池R6P (SUM-3) 使用時 約4時間 アルカリ電池LR6(AM3)使用時 ACアダプター AD-5JL使用 約6分後(電池使用時) キャンセル可能 約6分後(ACアダプター使用時) キャンセル可能 9V 7.7W 幅94.4 x 奥行37.3 x 高さ12.1 cm			

<sup>★</sup>改良のため、仕様およびデザインの一部を予告なく変更することがあります。

Page 58

### 【別売品のご案内】

商品名	品番	
ヘッドホン	CP-16	
イス	CB-5	
	CB-7	
	CB-9BN	

商品名	品番		
スタンド	CS-4B		
	CS-7W		
ソフトケース	SC-550B		
楽譜集は次ページをご覧ください。			

★ 別売品はいずれも、カシオ 電子楽器取扱店(全国の有 名楽器店、デパートなど) でお求めになれます。

**58** 645A-J-060C



たさい あんしょく ゆびいっぽん ほんかくてき えんそう たの しどう ばんそう きのう 多彩な音色やリズム、指一本でも本格的な演奏が楽しめる自動伴奏機能 (カシオコード) など を、パーフェクトに使いこなしていただくための楽譜集です。

## がくふしゅう

## やさしく弾けるファミリーキーボードライブラリー カシオトーンランドシリーズ

CFL-101YC ようこそカシオトーンランドへ	CFL-102HC 初めてのカシオトーン	CFL-103KU こどものうた1	CFL-104KU こどものうた 2	CFL-107HP ヒットポップス
ことはようにゅうかん (子供用入門) あましなので、 大きな栗の木の下で ちゃいる 茶色のこびん かっこう	aとなまうにゅうもか (大人用入門) がな。 河は呼んでる 500 マイルはなれて 表きばし。 駅馬車	アイアイ いぬのおまわりさん ぞうさん	ts を 春がきた 赤とんぼ ハイ・ホー	すべてをあなたに やさしく歌って レット・イット・ビー
他全37曲	m th ess 他全35曲	m th est 他全45曲	m th est 他全44曲	(B) th
CFL-108NM ニューミュージック	CFL-109EL イージーリスニング	CFL-111HS ヒットソング1	CFL-112HS ヒットソング2	CFL-113RK <sub>えいえん</sub> 永遠のロック
いとしのエリー ANDY SARY サマンドルス SUMMER CANDLES	オリーブの首飾り マイ・ウェイ あい うた ある愛の詩	君がいるだけで それが大事 ラブストーリーは突然に	SÁY YES どんなときも 会いたい	青い影 キラー・クイーン スモーク・オン・ザ・ ウォーター
®か ぜん きょく 他 全 24 曲	®か ぜん きょく 他 全 29 曲	®か ぜん きょく 他 全 20 曲	®か ぜん きょく 他 全 2 1 曲	(まか ぜん きょく 他 全 2 1 曲

しょうき あんない ほんしょ いんさつじてん まんいち しなぎ さい ようしゃ ★上記ご案内は、本書印刷時点でのものです (万一品切れの際はご容赦ください)。

Page 59

でんしがっき とりあっかいてん ぜんこく ゆうめいかっきてん ★別売品はいずれも、カシオ電子楽器取扱店(全国の有名楽器店、デパート)でお求めになれます

59

645A-J-061B



# で使用上の注意

 むようしうら
 あんぜんじょう
 ちゅうい

 表紙裏の「安全上のご注意」と併せてお読みください。

- テレビやラジオの近くでは使わないでください。 テレビやラジオの画像や音が、乱れることがあります。そのようなときは、テレビやラジオから充分に離してお使いください。

### ウエルドライン

外観にスジのように見える箇所がありますが、これは、樹脂成形上の "ウエルドライン" と呼ばれるものであり、ヒビやキズではありません。ご使用にはまったく支障ありません。

#### また 音のエチケット

たの ようがく とき はあい という は気になるものです。特に静かな夜間には小さな音で も通りやすいものです。周囲に迷惑のかからない音量でお楽しみください。窓をしめた り、ヘッドホンを使用するのもひとつの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を 守りましょう。

- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不明な点や誤りなど、 お気付きの点がございましたらご連絡ください。 またが、近ればないましたらご連絡ください。
- 本語の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。

**60** 645A-J-062A



## ■ 保証書はよくお読みください

ほしょうしょ かなら かいあ び はんばいてんめい きにゅう たし はんばいてん う と 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### ■ 保証期間は保証書に記載されています

## ■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書にしたがって正しく操作していただき、直らないときには次の処置 をしてください。

### ●保証期間中は

はんぱいてん とりあつかいせつめいしょとう きさい はんぱいてん とりあつかいせつめいしょとう きさい 保証書の規定にしたがってお買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サー ビスステーションが修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載 のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。

### ●保証期間が過ぎているときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご 連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## ■ あらかじめご了承いただきたいこと

●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず 同等品と交換させていただくことしがあります。

また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくこ とがあります。

●仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、 日本国内のカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

### ■ アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合 わせください。

■ カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたし ます

645A-J-063A

# **CASIO**<sub>®</sub>

### カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

P MA0404-C Printed in China LK39-JA-1